


# KOBALT™



ITEM #4913879

## BRUSHLESS HAMMER DRILL

MODEL #KHD 124B-03

KOBALT and logo design are trademarks  
or registered trademarks of LF, LLC.  
All rights reserved.

**Español p. 19**

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

**Serial Number** \_\_\_\_\_ **Purchase Date** \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).


## TABLE OF CONTENTS

---


Product Specifications.....	2
Packaging Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation.....	8
Operating Instructions.....	9
Care and Maintenance.....	16
Troubleshooting.....	16
Warranty.....	17

## PRODUCT SPECIFICATIONS

---

COMPONENT	SPECIFICATION
Rated voltage	24V 
No-load speed ( $n_0$ )	0-550 / 0-2000 /min (RPM)
Impact rate	0-8800/0-32000 /min (BPM)
Chuck capacity	1/2 in. (13mm)
Maximum torque	850 in. lbs
Recommended operating, charging and storage temperature	41°F (5°C) - 104°F (40°C)

**PACKAGE CONTENTS**



PART	DESCRIPTION
A	Keyless chuck
B	Torque adjustment ring
C	Mode selector
D	Gear selector
E	Direction-of-rotation selector (forward/center-lock/reverse)
F	Variable-speed trigger switch

PART	DESCRIPTION
G	LED work light
H	Auxiliary handle
I	Belt clip (with screw)
J	Bit holder (with screw)
K	Double ended bit
L	Handle

**! WARNING**

- Remove the tool from the package and examine it carefully. Do not discard the carton or any packaging material until all parts have been examined.
- If any part of the tool is missing or damaged, do not attach the battery pack or use the tool until the part has been repaired or replaced. Failure to heed this warning could result in serious injury.



## **SAFETY INFORMATION**

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 888-3KOBALT (888-356-2258) , 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).



### **WARNING**

- The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power-tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full-face shield, when needed. We recommend using a wide vision safety mask over eyeglasses or standard safety glasses with shields. Always use eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.
- Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
  - Lead from lead-based paints,
  - Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
  - Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
- Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

### **Know the Tool**

To operate this tool, carefully read this manual and all labels affixed to the tool before using it. Keep this manual available for future reference.





### **Important**

This tool should be serviced only by a qualified service technician.

### **Read All Instructions Thoroughly**

## SAFETY INFORMATION

Some of the following symbols may be used on this tool. Please study them and their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and more safely.

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
V	Volts	$n_0$	No-load Speed
RPM	Revolutions per Minute	BPM	Beats per Minute
.../min	Revolutions or Strokes per Minute	 or d.c.	Direct Current
" or in.	Inch	in. lbs.	Inch-Pound
N m	Newton Meter		To reduce the risk of injury, always wear eye protection.
	A danger, warning, or caution. It means 'Attention! Your safety is involved.'		To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.

### General Power Tool Safety Warnings

#### WARNING

- **Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### Save all warnings and instructions for future reference

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### Work Area Safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### Electrical Safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.



## SAFETY INFORMATION

---

- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.** Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

### Personal Safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

### Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.



## SAFETY INFORMATION

---

- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

### Battery Tool Use and Care

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 265 °F (130 °C) may cause explosion.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

### Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

### Drill Safety Warnings

#### Safety Instructions for All Operations

- **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use the auxiliary handle(s).** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fasteners may contact hidden wiring.** Cutting accessory or fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.

## SAFETY INFORMATION

---

### Safety Instructions When Using Long Drill Bits

- **Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

### Additional Warnings

- **Use only with the battery packs and chargers listed below:**

BATTERY PACK	BATTERY CHARGER
KB 224-03; KB 424-03; KB 524-03; KB 624-03; KXB 424-03; KXB 824-03	KRC 2445-03; KRC 2490-03; KRC 2404-03; KDPC 124-03; KCH 2401-03; KCH 2411-03

## PREPARATION

---

### Know Your Hammer Drill

Before attempting to use the hammer drill, familiarize yourself with all of its operating features and safety requirements.

### WARNING

- Do not allow familiarity with the hammer drill to cause carelessness. Remember that one careless moment is enough to cause severe injury. Before attempting to use any tool, be sure to become familiar with all of the operating features and safety instructions.
- Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.



## OPERATING INSTRUCTIONS

### 1. To Attach Battery Pack

- Align the raised portion on the battery pack with the grooves on the bottom of the tool, and then slide the battery pack onto the tool as shown.
- Make sure that the latch on the battery pack snaps into place and the battery pack is secured to the tool before beginning operation.


**NOTICE:** When placing the battery pack on the tool, be sure that the raised rib on battery pack aligns with the groove on the tool and the latches snap into place properly. Improper assembly of the battery pack can cause damage to internal components.

### To Detach Battery Pack

- Press the battery-release buttons to release the battery pack.
- Pull the battery pack backward to remove it from the tool.

### WARNING


- Battery tools are always in operating condition. Therefore, always remove the battery pack when the tool is not in use or when carrying the tool at your side.



### 2. Direction-of-Rotation Selector (Forward/Center Lock/Reverse)

The direction of bit rotation is reversible and is controlled by the selector located above the trigger switch (F). With the hammer drill held in the normal operating position, pointing away from you:

- Position the direction-of-rotation selector (E) to the left of the tool for forward rotation to drill in or drive the screws in.
- Position the direction-of-rotation selector to the right of the tool for reverse rotation to remove screws.
- Setting the selector in the center position locks the trigger to help reduce the possibility of accidental starting when the tool is not in use.



**NOTICE:** To prevent gear damage, always allow the hammer drill to come to a complete stop before changing the direction of rotation.

**NOTICE:** The hammer drill will not run unless the direction-of-rotation selector is engaged fully to the left or right.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### 3. Variable-speed Trigger Switch


- Position the direction-of-rotation selector (E) to the left or right of the tool as needed to unlock the trigger switch (F).
- To turn the hammer drill ON, depress the trigger switch (F).
- To turn it OFF, release the trigger switch.

#### Variable Speed

The variable-speed trigger switch delivers higher speed with increased trigger pressure and lower speed with decreased trigger pressure.

#### Electric Brake


The hammer drill is equipped with an electric brake. When the trigger switch is released, the electric brake engages automatically to quickly stop rotation.



### 4. Two-Speed Gear Box

The hammer drill has a two-speed gear box designed for drilling or driving at two different variable-speed ranges. The gear selector (D) is located on the top of the hammer drill, allowing you to select either “1” (Low) speed range or “2” (High) speed range.

- Setting “1” will deliver lower speeds and increased power and torque. Use setting “1” for heavy-duty work or driving screws.
- Setting “2” will deliver higher speeds and reduced power and torque. Use setting “2” for drilling wood and wood composites and for using abrasive and polishing accessories.



**NOTICE:** Never change gears while the tool is running. Failure to obey this caution could result in serious damage to the hammer drill.

## OPERATING INSTRUCTIONS


### 5. LED Work Light

The LED work light (G), located on the base of the hammer drill, will illuminate when the trigger switch is depressed. This provides additional light on the surface of the work piece for operation in lower-light areas.

The LED work light will turn off within approximately 10 seconds after the variable-speed trigger switch is released.


The LED work light will flash rapidly if the tool has stopped automatically when the tool and/or battery pack became overloaded or too hot. Please wait for the tool and/or battery pack to cool down, at which point it can be started again.

The LED work light will flash slowly to indicate that the battery charge is very low. Please recharge the battery pack.



### 6. Keyless Chuck


The hammer drill features a keyless chuck (A) to tighten or release drill bits in the chuck jaws without using an additional tool. The arrows on the chuck indicate the direction in which to rotate the chuck body in order to GRIP (tighten) or OPEN (loosen) the chuck jaws on the drill bit.





### 7. Mode Selector


The mode selector (C) allows the tool to be set for various applications.

Rotate the selector clockwise or counterclockwise, depending on the application.

Driving  mode : For driving screws.

Drilling  mode : For drilling in wood, metal, plastic, or other materials.


Hammer drilling  mode : For drilling with hammer action in concrete, masonry, or similar hard material.



**NOTICE:** Do not change the mode setting when the tool is running.

## OPERATING INSTRUCTIONS


### 8. Adjustable Torque Clutch

The torque adjustment ring (B) can be set any of 24 torque settings when the tool is in the driving mode .

Adjust the torque by rotating the torque adjustment ring (B). The higher the torque setting number, the more force the hammer drill produces to turn an object.

The proper setting depends on the job and the type of bit, fastener, and material you will be using. In general, use greater torque for larger screws. If the torque is too high, the screws may be damaged or broken.

Torque adjustment is not available for the drilling or hammer mode.




**NOTICE:** Do not change the torque setting when the tool is running.

### 9. Installing and Removing the Belt Clip

- Align the rib of the belt clip (I) with the hole on the base of the hammer drill.
- Insert the screw and tighten the screw securely with a Phillips-head screwdriver (not included).
- To remove the belt clip, use a Phillips-head screwdriver to loosen the screw holding the belt clip to the hammer drill.


**NOTE:** The belt clip can be installed on the right or left side of the tool.



### 10. Installing and Removing the Bit Holder

- Align the rib of the bit holder (J) with the hole on the base of the hammer drill.
- Insert the screw and tighten the screw securely with a Phillips-head screwdriver (not included).
- To remove the bit holder, use a Phillips-head screwdriver to loosen the screw holding the bit holder to the hammer drill.

**NOTE:** The bit holder can be installed on the right or left side of the tool.




## OPERATING INSTRUCTIONS

### 11. Auxiliary Handle

This hammer drill is equipped with an auxiliary handle (H). For ease of operation, you can use the handle with either the left or the right hand. The handle can be locked in the two positions shown in Fig. 11.

#### To install the auxiliary handle:

- Place the direction-of-rotation selector (E) in the center lock position.
- Loosen the auxiliary handle (H) by turning the grip handle counterclockwise.
- Align the raised portion on the auxiliary handle with the grooves on gear box of the hammer drill, then slide the auxiliary handle onto the tool as shown.
- Securely tighten the auxiliary handle in place by turning the grip handle clockwise.



#### To remove the auxiliary handle:

- Place the direction-of-rotation selector (E) in the center lock position.
- Loosen the auxiliary handle (H) by turning the grip handle counterclockwise.
- Remove the auxiliary handle from the tool.

#### **!** WARNING


- For safety and ease of operation, securely tighten the auxiliary handle by turning the grip handle clockwise before every use.

### 12. Bits

#### Installing Bits

- Place the direction-of-rotation selector (E) in the center lock position.
- Open or close the chuck jaws to a point where the opening is slightly larger than the shank of the bit you intend to use.
- Insert the bit.
- Tighten the chuck jaws securely on the bit.

**NOTICE:** Rotate the chuck body in the direction of the arrow marked "GRIP" to close the chuck jaws. Do not use a wrench to tighten or loosen the chuck jaws.



#### **!** WARNING

- Make sure to insert the drill bit straight into the chuck jaws. Do not tighten the chuck jaws if the drill bit is inserted at an angle as shown in Fig. 12b. This could cause the drill bit to be thrown from the hammer drill, resulting in possibly serious personal injury or damage to the chuck.


## OPERATING INSTRUCTIONS

### Removing Bits

- Place the direction-of-rotation selector (E) in the center lock position.
- Open the chuck jaws.
- Remove the drill bit.

#### **⚠** WARNING


- Do not hold the chuck body with one hand and use the power of the hammer drill to tighten or loosen the chuck jaws on the drill bit. The chuck body could slip in your hand, or your hand could slip and come in contact with the rotating bit. This could cause an accident resulting in serious personal injury.



### 13. Drilling

#### **⚠** WARNING


- Always wear safety goggles or safety glasses with side shields during power tool operation or when blowing dust. If operation is dusty, also wear a dust mask.
- Set the direction-of-rotation selector (E) to forward rotation.
  - Secure the material to be drilled in a vise or with clamps to keep it from turning as the drill bit rotates.
  - Hold the hammer drill firmly and place the bit at the point to be drilled.
  - Depress the variable-speed trigger switch (F) to start the hammer drill.
  - Move the drill bit into the work piece, applying only enough pressure to keep the bit drilling. Do not force the hammer drill or apply side pressure to elongate a hole. Let the tool do the work.
  - When drilling hard, smooth surfaces, use a center punch (sold separately) to mark the desired location of the hole. This will prevent the drill bit from slipping off center as the hole is started.
  - If the bit jams in the work piece or if the hammer drill stalls, stop the tool immediately. Remove the bit from the work piece and determine the reason for jamming.
  - To stop the hammer drill, release the variable speed trigger switch and allow the tool to come to a complete stop.



## OPERATING INSTRUCTIONS


---

### Drilling Wood


- a. For maximum performance, use high-speed steel or brad-point bits for drilling wood.
- b. Set the mode selector (C) to drilling mode  for best performance.
- c. Begin drilling at a very low speed to prevent the bit from slipping off the starting point.
- d. Increase speed as the drill bit bites into the material.
- e. When drilling "through" holes, place a block of wood behind the work piece to prevent ragged or splintered edges on the back side of the hole.

**NOTICE:** When drilling deep holes, the bit may overheat. Change the direction of rotation and pull out the bit frequently to clear wood chips from flutes.

### Drilling Metal

- a. For maximum performance, use high-speed steel bits for drilling metal or steel.
- b. Set the mode selector (C) to drilling mode  for best performance.
- c. When drilling metals, use light oil on the drill bit to keep it from overheating. The oil will prolong the life of the bit and increase the drilling efficiency.
- d. Begin drilling at a very low speed to prevent the bit from slipping off the starting point.
- e. Maintain a speed and pressure which will allow cutting without overheating the bit.  
Applying too much pressure will:
  - Overheat the tool.
  - Wear the bearings.
  - Bend or burn bits.
  - Produce off-center or irregularly-shaped holes.


### Masonry Drilling


- a. For maximum performance, use carbide-tipped masonry bits when drilling holes in brick, concrete, etc.
- b. Set the mode selector (C) to hammer mode  or best performance.
- c. Maintain a speed and pressure which will allow cutting without overheating the bit or the tool. Applying too much pressure will:
  - Overheat the tool.
  - Wear the bearings.
  - Bend or burn bits.
  - Produce off-center or irregularly-shaped holes.
- d. Apply light pressure and medium speed for best results in brick.
- e. Apply additional pressure for hard materials, such as concrete.
- f. Begin drilling at a very low speed to prevent the bit from slipping off the starting point.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### 14. Driving Screws

Try to use standard-type screws for easy driving and improved grip.

- a. Install the correct driver bit.
- b. Set the mode selector (C) to driving mode  for best performance.
- c. Ensure that the torque-adjustment ring is set to the most suitable setting. If in doubt, start with a low setting and gradually increase the setting as necessary. Do not change the torque setting when the tool is running.
- d. Use the correct speed range for the job and initially apply minimal pressure to the variable-speed trigger switch. Increase the speed only when full control can be maintained.
- e. It is advisable to drill a pilot hole first. This hole should be slightly longer than the screw to be driven and slightly thinner than the shank diameter of the screw. The pilot hole will act as a guide for the screw and will also make tightening the screw less difficult. When screws are positioned close to an edge of the material, a pilot hole will also help to prevent splitting of the wood.
- f. Use a countersinking bit (sold separately) to accommodate the screw head so that it does not protrude from the surface.
- g. Keep sufficient pressure on the drill to prevent the bit from turning out of the screw head. The screw head can easily become damaged, making it difficult to drive home or remove.
- h. To stop the hammer drill, release the trigger switch and allow the tool to come to a complete stop.





## CARE AND MAINTENANCE

---

**⚠** All maintenance should only be carried out by a qualified service technician.

### Cleaning


**⚠** Before cleaning or performing any maintenance, remove the battery pack from the tool. For safe and proper operation, always keep the tool and its ventilation slots clean.

Always use only a soft, dry cloth to clean your hammer drill; never use detergent or alcohol.

### 15. Chuck Removal

The keyless chuck (A) can be removed and replaced.

- Lock the trigger switch by placing the direction-of-rotation selector (E) in the center position.
- Open the chuck jaws.
- Use a screwdriver (not included) to remove the chuck screw by turning it in a clockwise direction.
- Insert a 5/16-in. or larger hex key (not included) into the chuck of the hammer drill and securely tighten the chuck jaws around the hex key.
- Tap the hex key sharply with a mallet (not included) in a counterclockwise direction. This will loosen the chuck for easy removal.



**NOTICE:** The chuck screw has left-handed threads. Attach a new chuck to the spindle and tighten the chuck screw.

## TROUBLESHOOTING

---

### WARNING

Place the direction-of-rotation selector (E) in the center lock position and detach the battery pack from the hammer drill before performing troubleshooting procedures.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The hammer drill does not work.	Battery pack is depleted.	Charge the battery pack.
Bit cannot be installed.	Chuck is not released.	Release the chuck.
	Bit does not fit the chuck.	Use an appropriate bit or use a suitable adaptor.
Motor overheating.	Ventilation slots are obstructed.	Clean and clear the ventilation slots. Do not cover ventilation slots with hand during operation.
The LED work light flashes rapidly.	The tool has stopped working to protect internal circuits.	Release the trigger switch, wait for the tool to cool down, then and start the tool again.
The LED work light flashes slowly.	The battery pack charge is very low.	Charge the battery pack.

## WARRANTY

---


For 5 years from the date of purchase, the power tool is warranted and for 3 years from date of purchase the battery & charger are warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please return it to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be repaired or replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Lowe's Home Centers LLC. MOORESVILLE, NC 28117

Printed in China

# KOBALT™



ARTÍCULO #4913879

## TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS

MODELO #KHD 124B-03

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).


## ÍNDICE

---


Especificaciones del producto.....	20
Contenido del paquete.....	21
Información de seguridad.....	22
Preparación.....	27
Instrucciones de funcionamiento.....	28
Cuidado y mantenimiento.....	36
Solución de problemas.....	37
Garantía.....	37

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

---

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal	24V 
Velocidad sin carga ( $n_0$ )	0-550 / 0-2000 /mín. (RPM)
Clasificación de impacto	0-8800/0-32000 /mín. (BPM)
Capacidad del mandril	13 mm (1/2 pulg.)
Torsión máxima	850 pulg. lb
Temperatura recomendada de funcionamiento, carga y almacenamiento	De 5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F)

## CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Mandril sin llave
B	Anillo de ajuste de torsión
C	Selector de modo
D	Selector de engranajes
E	Selector de dirección de rotación (adelante, bloqueo central o reversa)
F	Interruptor tipo gatillo de velocidad variable

PIEZA	DESCRIPCIÓN
G	Luz de trabajo LED
H	Manija auxiliar
I	Presilla para cinturón (con tornillo)
J	Soporte para brocas (con tornillo)
K	Broca doble
L	Mango

### **!** ADVERTENCIA

- Retire la herramienta del paquete y examínela cuidadosamente. No deseche la caja ni ningún material de embalaje hasta después de examinar todas las piezas.
- Si falta alguna pieza de la herramienta o si alguna pieza está dañada, no fije el paquete de baterías ni use la herramienta hasta reparar o reemplazar la pieza. No seguir esta advertencia podría provocar lesiones graves.

## **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, comuníquese con Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo, de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

### **ADVERTENCIA**

- La operación de cualquier herramienta eléctrica puede arrojar objetos extraños a los ojos y, de esta manera, causar graves daños oculares. Use siempre lentes o gafas de seguridad con protecciones laterales y, cuando sea necesario, un protector facial que cubra todo el rostro antes de comenzar a operar una herramienta eléctrica. Recomendamos usar una máscara de seguridad de visión amplia sobre los lentes o gafas de seguridad con protecciones estándar. Siempre use lentes de protección que cumplan con la norma ANSI Z87.1.
- Parte del polvo causado por el lijado eléctrico, el serruchado, la trituración, el taladro y otras actividades de construcción contiene sustancias químicas que, según el estado de California, causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Estos son algunos ejemplos de dichos productos químicos:
  - Plomo presente en las pinturas con base de plomo,
  - Sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería y
  - Arsénico y cromo de madera tratada con químicos.
- El riesgo que corre debido a la exposición a estos químicos varía según la frecuencia con que realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas, trabaje en un área bien ventilada y utilice un equipo de seguridad aprobado, como las mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

### **Conozca la herramienta**

Para operar esta herramienta, lea cuidadosamente este manual y todas las etiquetas adheridas a la herramienta antes de usarla. Guarde este manual para referencia futura.





### **Importante**

Solo un técnico calificado puede reparar esta herramienta.

### **Lea por completo todas las instrucciones**

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Algunos de los siguientes símbolos pueden aparecer en esta herramienta. Obsérvelos y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar la herramienta de manera más eficaz y segura.

SÍMBOLO	DEFINICIÓN	SÍMBOLO	DEFINICIÓN
V	Voltios	$n_0$	Velocidad sin carga
RPM	Revoluciones por minuto	BPM	Golpes por minuto
.../min	Revoluciones o pasadas por minuto	 o CC	Corriente continua
" o pulg.	Pulgada	pulg. lb	pulgada-libra
N·m	Metro de Newton		Para reducir el riesgo de lesiones, use siempre lentes de protección.
	Peligro, advertencia o precaución. Significa "¡Atención! Su seguridad está en riesgo".		Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

### Advertencias generales sobre la seguridad en el manejo de herramientas eléctricas

#### ADVERTENCIA

- **Lea todas las advertencias de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones que se incluyen para esta herramienta eléctrica.** No cumplir con todas las instrucciones que se detallan a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

#### Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura

El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias hace referencia a la herramienta eléctrica que se conecta a la línea principal (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona a batería (inalámbrica).

#### Seguridad en el área de trabajo

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas oscuras o desordenadas propician los accidentes.
- **No utilice herramientas eléctricas en ambientes en los que exista riesgo de explosión, como por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que podrían encender el polvo o humo.
- **Mantenga a los niños y transeúntes alejados durante la operación de una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

### Seguridad eléctrica

- **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben encajar en el tomacorriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con puesta a tierra.** Los enchufes originales y que encajan adecuadamente en los tomacorrientes reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, extractores o refrigeradores.** Si su cuerpo tiene contacto a tierra, corre mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.** Si ingresa agua en una herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- **No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, jalar ni desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes filosos o las piezas en movimiento.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- **Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, use una extensión eléctrica adecuada para uso en exteriores.** Usar un cable apto para exteriores reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- **Si debe utilizar una herramienta eléctrica en un área húmeda, use un suministro protegido con un interruptor de circuito de falla a tierra GFCI (por sus siglas en inglés).** Usar un GFCI disminuye el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

### Seguridad personal

- **Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de desatención mientras opera herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- **Use un equipo de protección personal. Use siempre lentes de protección.** Los equipos de protección, como mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos protectores o auriculares de seguridad, utilizados para las condiciones adecuadas, disminuyen el riesgo de lesiones personales.
- **Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o al paquete de baterías o antes de levantarla o transportarla.** Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido aumenta las posibilidades de sufrir accidentes.
- **Retire todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender la herramienta eléctrica.** Dejar una llave inglesa o una llave conectada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.
- **No se extienda demasiado. Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento.** Esto permite controlar mejor la herramienta eléctrica ante situaciones inesperadas.
- **Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.** La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
- **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y se usen debidamente.** La recolección de polvo puede disminuir los peligros relacionados con el polvo.
- **No permita que la familiaridad del uso frecuente de las herramientas lo haga no tener en cuenta los principios de seguridad en el manejo de las herramientas.** Un descuido puede ocasionar una lesión grave en cuestión de segundos.



### Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

- **No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica adecuada para la tarea.** La herramienta eléctrica adecuada realizará un trabajo de mejor calidad y más seguro, al ritmo para el cual se diseñó.
- **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende o apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o retire el paquete de baterías, si fuera posible, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de provocar arranques accidentales de la herramienta eléctrica.
- **Almacene las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones la operen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin capacitación.
- **Realice mantenimiento a las herramientas eléctricas y a los accesorios. Revise si hay piezas móviles desalineadas o trabadas, si hay piezas rotas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si se daña la herramienta eléctrica, hágala reparar antes de usarla.** Muchos accidentes son producto del mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.
- **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte que se mantienen adecuadamente con sus bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.
- **Use la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones y considere las condiciones de operación y el trabajo que desea realizar.** Si la herramienta eléctrica se usa en operaciones para las cuales no se diseñó, podría crear una situación de peligro.
- **Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite ni grasa.** Las manijas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten manipular ni controlar la herramienta de forma segura en situaciones inesperadas.

### Uso y cuidado de herramientas a batería

- **Recargue el paquete de baterías solo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo de paquete de baterías puede ocasionar un riesgo de incendio si se usa con otro paquete de baterías diferente.
- **Use herramientas eléctricas solo con paquetes de baterías designados específicamente.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesión e incendio.
- **Cuando el paquete de baterías no está en uso, aléjelo de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales.** El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- **En condiciones de maltrato, es posible que salga líquido de la batería. Evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite atención médica.** El líquido que sale de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- **No utilice un paquete de baterías ni una herramienta si están dañadas o modificadas.** Las baterías dañadas o modificadas pueden realizar acciones impredecibles, que podrían provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **No exponga el paquete de baterías ni la herramienta al fuego o a una temperatura excesiva.** La exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 130 °C (265 °F) podría causar una explosión.
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

### Reparación

- **Permita que solo una persona capacitada repare la herramienta eléctrica, mediante el uso solo de piezas de repuesto idénticas.** Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **Nunca realice mantenimiento a los paquetes de baterías.** Solo el fabricante o los proveedores de servicio autorizados pueden realizarles mantenimiento.

### Advertencias de seguridad del taladro

#### Instrucciones de seguridad para todo tipo de operaciones

- **Utilice protectores para los oídos cuando realice una perforación de impacto.** La exposición al ruido puede causar la pérdida de la audición.
- **Use los mangos auxiliares.** La pérdida de control puede causar lesiones personales graves.
- **Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la herramienta de corte o los sujetadores puedan entrar en contacto con cableado oculto.** Es posible que un accesorio de corte que entre en contacto con un cable "energizado" también "energice" las piezas de metal expuestas de la herramienta eléctrica y podría provocar una descarga eléctrica al operador.

#### Instrucciones de seguridad para el uso de brocas para taladro largas

- **Nunca opere a una velocidad superior a la velocidad nominal máxima de la broca.** A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si gira libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo que puede causar lesiones personales.
- **Empiece siempre a taladrar a baja velocidad y con la punta de la broca en contacto con la pieza de trabajo.** A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si gira libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo que puede causar lesiones personales.
- **Aplique presión solo en línea directa con la broca y no aplique presión excesiva.** Las brocas pueden doblarse y causar roturas o pérdida del control, y así ocasionar lesiones personales.

### Advertencias adicionales

- **Use solamente los paquetes de baterías y los cargadores que se indican a continuación:**

PAQUETE DE BATERÍAS	CARGADOR DE BATERÍA
KB 224-03; KB 424-03; KB 524-03; KB 624-03; KXB 424-03; KXB 824-03	KRC 2445-03; KRC 2490-03; KRC 2404-03; KDPC 124-03; KCH 2401-03; KCH 2411-03

## PREPARACIÓN

---

### Información acerca del taladro percutor

Antes de intentar usar el taladro percutor, familiarícese con todas sus características de operación y requisitos de seguridad.




#### **ADVERTENCIA**

- Sea cuidadoso, incluso si está familiarizado con el taladro percutor. Recuerde que un momento de descuido es suficiente para causar lesiones graves. Antes de intentar utilizar una herramienta, asegúrese de familiarizarse con todas las funciones de operación e instrucciones de seguridad.
- No intente modificar esta herramienta ni crear accesorios que no sean los recomendados para esta. Cualquier alteración o modificación se considera un uso indebido y podría causar una situación peligrosa que provoque lesiones graves.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### 1. Para fijar el paquete de baterías

- Alinee la parte elevada del paquete de baterías con las ranuras de la parte inferior de la herramienta y luego deslice el paquete de baterías hacia dentro de la herramienta, como se muestra.
- Asegúrese de que el pestillo del paquete de baterías encaje en su lugar y que el paquete de baterías esté fijo en la herramienta antes de comenzar la operación.



**AVISO:** cuando coloque el paquete de baterías en la herramienta, asegúrese de que la varilla elevada del paquete de baterías se alinee con la ranura de la herramienta y que los pestillos encajen en su lugar de manera correcta. El ensamblaje inadecuado del paquete de baterías puede provocar daños a los componentes internos.

### Para retirar el paquete de baterías

- Presione los botones de liberación de la batería para poder liberar el paquete de baterías.
- Jale el paquete de baterías hacia atrás para retirarlo de la herramienta.


### ADVERTENCIA

- Las herramientas con batería siempre están en condiciones de operación. Por lo tanto, siempre retire el paquete de baterías cuando no use la herramienta o cuando la transporte junto a usted.

### 2. Selector de dirección de rotación (hacia adelante/bloqueo central/reverso)

La dirección de rotación de la broca es reversible y se controla mediante el selector ubicado sobre el interruptor tipo gatillo (F). Con el taladro percutor sostenido en la posición de operación normal, apuntando en dirección opuesta a usted:

- Coloque el selector de dirección de rotación (E) a la izquierda de la herramienta para que rote hacia adelante a fin de perforar o colocar los tornillos.
- Coloque el selector de dirección de rotación a la derecha de la herramienta para que rote en reverso a fin de quitar los tornillos.
- Fijar el selector en la posición de bloqueo central bloquea el gatillo para ayuda a reducir la posibilidad de arranque accidental cuando no se está utilizando la herramienta.



**AVISO:** para evitar que los engranajes se dañen, siempre deje que el taladro percutor se detenga por completo antes de cambiar la dirección de la rotación.

**AVISO:** el taladro percutor no funciona a menos que el selector de dirección de rotación esté completamente posicionado a la izquierda o la derecha.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### 3. Interruptor tipo gatillo de velocidad variable


- Coloque el selector de dirección de rotación (E) a la izquierda o derecha de la herramienta según sea necesario para desbloquear el interruptor tipo gatillo (F).
- Para encender el taladro/destornillador, presione el interruptor tipo gatillo (F).
- Para apagarlo, suelte el interruptor tipo gatillo.

#### Velocidad variable

El interruptor tipo gatillo de velocidad variable proporciona mayor velocidad con mayor presión en el gatillo y menor velocidad con menor presión en el gatillo.

#### Freno eléctrico


El taladro percutor está equipado con un freno eléctrico. Al soltar el interruptor tipo gatillo, se activará automáticamente el freno eléctrico para detener rápidamente la rotación.



### 4. Caja de dos velocidades

El taladro percutor cuenta con una caja de engranaje de dos velocidades diseñada para taladrar o atornillar a dos rangos de velocidad variable diferentes. El selector de engranaje (D) se encuentra en la parte superior del taladro percutor, y este le permite seleccionar un rango de velocidad "1" (bajo) o "2" (alto).

- La configuración "1" ofrece velocidades más bajas y mayor potencia y torsión. Use la configuración "1" para trabajo pesado o para apretar tornillos.
- La configuración "2" tiene velocidades más altas y potencia y torsión reducidos. Use la opción "2" para perforar madera y compuestos de madera y para usar accesorios abrasivos y de pulido.



**AVISO:** nunca cambie los engranajes mientras la herramienta esté en funcionamiento. El no obedecer esta medida de precaución podría causarle daños graves al taladro percutor.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


### 5. Luz de trabajo LED

La luz de trabajo LED (G), ubicada en la base del taladro percutor, se iluminará cuando presione el interruptor tipo gatillo. Esto brinda más iluminación a la superficie de la pieza de trabajo para usar la herramienta en áreas con poca iluminación.

La luz de trabajo LED se apagará aproximadamente 10 segundos después de que se suelte el interruptor tipo gatillo de velocidad variable.


La luz de trabajo LED parpadeará rápidamente si la herramienta o el paquete de baterías se detuvo automáticamente cuando se sobrecargó o se calentó demasiado. Espere hasta que la batería o el paquete de baterías se enfríe para volver a hacer funcionar la herramienta.

La luz de trabajo LED parpadeará de forma pausada para indicar que la carga de la batería se encuentra demasiado baja. Recargue el paquete de baterías.



### 6. Mandril sin llave

El taladro percutor cuenta con un mandril sin llave (A) para apretar o soltar las brocas para taladro en las mordazas del mandril sin usar una herramienta adicional. Las flechas en el mandril señalan la dirección en la que se debe girar el cuerpo del mandril para SUJETAR (apretar) o ABRIR (aflojar) las mordazas en el mandril de la broca para taladro.




### 7. Selector de modo


El selector de modo (C) permite configurar la herramienta para varias aplicaciones.

Rote el selector en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria a las manecillas del reloj, según la aplicación.

Modo de atornillado : para atornillar tornillos.

Modo de taladrado : para taladrar maderas, metales, plásticos u otros materiales.


Modo de perforación con percutor : para taladrar con acción de martillo en concreto, mampostería o materiales duros similares.



**AVISO:** no cambie la configuración de modo mientras la herramienta esté en funcionamiento.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


### 8. Embrague de torque ajustable

El anillo de ajuste de torque (B) se puede configurar en cualquiera de las 24 configuraciones de torsión cuando la herramienta está en el modo atornillado .

Ajuste la fuerza de torsión girando el anillo de ajuste de torque (B). A mayor número de configuración de torsión, mayor fuerza produce el taladro percutor para girar un objeto.

La configuración correcta depende del trabajo y del tipo de broca, sujetador y material que utilice. En general, use una fuerza de torsión mayor para tornillos más grandes. Si la torsión es demasiado elevada, los tornillos podrían dañarse o quebrarse.

No se puede ajustar el torque en los modos taladro ni martillo.




**AVISO:** no cambie la configuración de torsión mientras la herramienta está en funcionamiento.

### 9. Instalación y retiro de la presilla para cinturón

- Alinee la pestaña de la presilla para cinturón (I) con el orificio en la base del taladro percutor.
- Inserte el tornillo y apriételo firmemente con un destornillador Phillips (no se incluye).
- Para retirar la presilla para cinturón, utilice un destornillador Phillips para aflojar el tornillo que fija la presilla para cinturón al taladro percutor.


**NOTA:** la presilla para cinturón se puede instalar en el lado derecho o izquierdo de la herramienta.



### 10. Instalación y retiro del soporte para brocas

- Alinee la pestaña del soporte para brocas (J) con el orificio en la base del taladro percutor.
- Inserte el tornillo y apriételo firmemente con un destornillador Phillips (no se incluye).
- Para retirar el soporte para brocas, utilice un destornillador Phillips a fin de aflojar el tornillo que fija el soporte para brocas al taladro percutor.

**NOTA:** el soporte para brocas se puede instalar en el lado derecho o izquierdo de la herramienta.




## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### 11. Manija auxiliar

Este taladro percutor está equipado con un mango auxiliar (H). Para una operación más fácil, se puede usar el mango con la mano izquierda o la derecha. El mango se puede bloquear en las dos posiciones que se muestran en la Fig. 11.

#### Para instalar el mango auxiliar:

- Coloque el selector de dirección de rotación (E) en la posición central de bloqueo.
- Afloje el mango auxiliar (H) girando el agarre en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- Alinee la parte elevada del mango auxiliar con las ranuras de la caja de velocidades del taladro percutor y, luego, deslice el mango auxiliar en la herramienta, como se muestra.
- Apriete firmemente el mango auxiliar en el lugar girando la manija de agarre en dirección de las manecillas del reloj.



#### Para retirar el mango auxiliar:

- Coloque el selector de dirección de rotación (E) en la posición central de bloqueo.
- Afloje el mango auxiliar (H) girando el agarre en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- Retire el mango auxiliar de la herramienta.



#### ADVERTENCIA

- Para su seguridad y para que operar la herramienta sea más fácil, apriete con firmeza la manija auxiliar girando el agarre en dirección de las manecillas del reloj antes de cada uso.

### 12. Brocas

#### Instalación de las brocas


- Coloque el selector de dirección de rotación (E) en la posición central de bloqueo.
- Abra o cierre las mordazas del mandril hasta que la abertura sea un poco más grande que el vástago de la broca que va a usar.
- Inserte la broca.
- Apriete bien las mordazas del mandril en la broca.

**AVISO:** gire el cuerpo del mandril en la dirección que indica la flecha AGARRE para cerrar las mordazas del mandril. No utilice una llave inglesa para apretar o aflojar las mordazas del mandril.



#### ADVERTENCIA

- Asegúrese de colocar la broca para taladro de forma derecha dentro de las mordazas del mandril. No apriete las mordazas del mandril si la broca del taladro se inserta en ángulo, como se muestra en la Fig. 12b. Esto puede hacer que la broca para taladro salga disparada del taladro percutor, lo que puede producir lesiones personales graves o daños al mandril.






## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### Retiro de las brocas

- Coloque el selector de dirección de rotación (E) en la posición central de bloqueo.
- Abra las mordazas del portabrocas.
- Retire la broca para taladro.

#### **!** ADVERTENCIA


- No sostenga el cuerpo del mandril con una sola mano y use la potencia del taladro percutor para apretar o aflojar las mordazas del mandril en la broca para taladro. El cuerpo del mandril se puede resbalar en la mano, o la mano puede resbalarse y entrar en contacto con la pieza giratoria. Esto puede provocar un accidente que resulte en lesiones personales graves.



### 13. Perforaciones

#### **!** ADVERTENCIA


- Use siempre gafas o lentes de seguridad con protectores laterales durante la operación de la herramienta eléctrica o cuando sople el polvo. Si hay demasiado polvo durante la operación, use también una mascarilla antipolvo.
- Coloque el selector de dirección de rotación (E) en rotación hacia adelante.
  - Asegure el material que va a perforar en un tornillo de banco o con abrazaderas para evitar que gire cuando la broca para taladro esté girando.
  - Sostenga el taladro percutor con firmeza y coloque la broca en el punto que va a perforar.
  - Presione el interruptor tipo gatillo (F) de velocidad variable para encender el taladro percutor.
  - Mueva la broca para taladro en la pieza de trabajo, aplicando la presión suficiente como para mantener la broca taladrando. No fuerce el taladro percutor ni aplique presión lateral para ampliar un orificio. Deje que este realice el trabajo.
  - Cuando taladre superficies duras y suaves, use un sacabocado (se vende por separado) para marcar la ubicación deseada del orificio. Esto evitará que la broca para taladro se mueva a medida que hace el orificio.
  - Si la broca se atasca en la pieza de trabajo o si el taladro percutor se para, detenga la herramienta inmediatamente. Retire la broca de la pieza de trabajo y determine la causa del atasco.
  - Para detener el taladro percutor, suelte el interruptor tipo gatillo de velocidad variable y permita que la herramienta se detenga completamente.



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


---

### Taladrado en madera


- Para obtener un máximo rendimiento, use brocas de acero de alta velocidad o de tres puntas para perforar madera.
- Coloque el selector de modo (C) en función taladro  para obtener el mejor rendimiento posible.
- Comience perforando a una velocidad muy baja para evitar que la broca se deslice del punto de inicio.
- Aumente la velocidad a medida que la broca del taladro penetre el material.
- Cuando taladre "a través" de orificios, coloque un bloque de madera detrás de la pieza de trabajo para evitar que se formen bordes irregulares o astillados en la parte posterior de los orificios.

**AVISO:** al perforar agujeros profundos, la broca puede sobrecalentarse. Cambie la dirección de rotación en reversa y quite la broca con frecuencia para quitar el aserrín de los canales.

### Taladrado en metal


- Para obtener un máximo rendimiento, use brocas de acero de alta velocidad para taladrar metal o acero.
- Coloque el selector de modo (C) en función taladro  para obtener el mejor rendimiento posible.
- Cuando perfore metales, unte aceite ligero en la broca para taladro para evitar que se sobrecaliente. El aceite prolongará la vida útil de la broca y aumentará la eficiencia del taladro.
- Comience perforando a una velocidad muy baja para evitar que la broca se deslice del punto de inicio.
- Mantenga una velocidad y presión que permitan cortar sin sobrecalentar la broca. Aplicar demasiada presión podría:
  - Sobrecalentar la herramienta.
  - Desgastar los rodamientos.
  - Doblar o quemar las brocas.
  - Producir orificios descentrados o irregulares.


### Taladrado en mampostería

- Para obtener el mejor rendimiento, utilice brocas para mampostería con punta de carburo cuando taladre orificios en ladrillos, concreto, etc.
- Coloque el selector de modo (C) en función martillo  para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga una velocidad y presión que permitan cortar sin sobrecalentar la broca ni la herramienta. Aplicar demasiada presión podría:
  - Sobrecalentar la herramienta.
  - Desgastar los rodamientos.
  - Doblar o quemar las brocas.
  - Producir orificios descentrados o irregulares.
- Para obtener resultados óptimos en ladrillos, aplique una presión suave y utilice una velocidad media.
- En materiales duros, como el concreto, aplique mayor presión.
- Comience perforando a una velocidad muy baja para evitar que la broca se deslice del punto de inicio.

### 14. Tornillos autopercutorantes

En lo posible, use tornillos tipo estándar para facilitar el atornillado y mejorar el agarre.

- a. Instale la punta de destornillador adecuada.
- b. Coloque el selector de modo (C) en función atornillado  para obtener el mejor rendimiento posible.
- c. Asegúrese de que el anillo de ajuste de torque se encuentre en la configuración más adecuada. Si no está seguro, empiece con una configuración baja y aumente de forma gradual la configuración según sea necesario. No cambie la configuración de torsión mientras la herramienta está en funcionamiento.
- d. Utilice el rango de velocidad correcto para el trabajo y aplique una presión mínima al interruptor tipo gatillo de velocidad variable. Aumente la velocidad solo cuando pueda mantener el control por completo.
- e. Se aconseja taladrar un orificio guía primero. Este orificio debe ser levemente más grande que el tornillo que desee colocar y ligeramente más delgado que el diámetro del vástago del tornillo. El orificio guiará al tornillo y hará que el ajuste de este sea más sencillo. Al ubicar los tornillos cerca del borde de un material, el orificio guía también ayudará a evitar que la madera se abra.
- f. Use una broca para avellanar (se vende por separado) para acomodar la cabeza del tornillo y evitar que sobresalga de la superficie.
- g. Mantenga la presión suficiente sobre el taladro para evitar que la broca gire fuera de la cabeza del tornillo. La cabeza del tornillo se puede dañar con facilidad, lo que hace difícil introducir o retirar el tornillo.
- h. Para detener el taladro percutor, suelte el interruptor tipo gatillo y permita que la herramienta se detenga completamente.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

**!** Todo el mantenimiento debe estar a cargo solo de un técnico de servicio calificado.

### Limpieza


**!** Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, retire el paquete de baterías de la herramienta. Para un uso seguro y adecuado, siempre mantenga limpias la herramienta y sus ranuras de ventilación.

Siempre use solo un paño suave y seco para limpiar el tornillo percutor; nunca use detergente ni alcohol.

### 15. Retiro del mandril

El mandril sin llave (A) se puede retirar y reemplazar.

- Para bloquear el interruptor tipo gatillo, coloque el selector de dirección de rotación (E) en la posición de apagado central.
- Abra las mordazas del portabrocas.
- Use un destornillador (no se incluye) para retirar el tornillo del mandril girándolo en dirección de las manecillas del reloj.
- Inserte una llave hexagonal de 7,93 mm o más (no incluida) en el portabrocas del taladro percutor y apriete de forma segura las mordazas del portabrocas alrededor de la llave hexagonal.
- Golpee fuertemente la llave hexagonal con un mazo (no se incluye) en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esto aflojará el mandril para retirarlo de manera más fácil.



**AVISO:** el tornillo del mandril tiene roscas hacia la izquierda. Fije un mandril nuevo al eje y apriete el tornillo del mandril.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

### ADVERTENCIA

Coloque el selector de dirección de rotación (E) en la posición de bloqueo central y retire el paquete de baterías del taladro percutor antes de realizar procedimientos de solución de problemas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El martillo perforador no funciona.	El paquete de baterías está agotado.	Cargue el paquete de baterías.
No se puede instalar la broca.	No se ha aflojado el portabrocas.	Suelte el mandril.
	La broca no encaja en el portabrocas.	Use una broca correcta o un adaptador adecuado.
El motor se sobrecalienta.	Las ranuras de ventilación están obstruidas.	Revise y limpie las ranuras de ventilación. No cubra los conductos de ventilación con la mano durante el funcionamiento.
La luz de trabajo LED parpadea rápidamente.	La herramienta ha dejado de funcionar para proteger los circuitos internos.	Suelte el interruptor tipo gatillo, espere que la herramienta se enfríe y luego vuelva a encenderla.
La luz de trabajo LED parpadea lentamente.	La carga del paquete de baterías es muy baja.	Cargue el paquete de baterías.

## GARANTÍA

---

Desde la fecha de compra, la herramienta eléctrica posee una garantía de 5 años, y la batería y el cargador, una garantía de 3 años. Esta garantía se extiende al comprador original para asegurar que los productos están libres de defectos en los materiales y la mano de obra. Esta garantía no cubre daños por uso indebido, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación o alteración no autorizadas, ni piezas o accesorios desechables cuya inutilidad es esperable después de un período de uso razonable.

Si considera que el producto cumple con los términos de garantía mencionados arriba, devuélvalo al lugar donde lo compró con un comprobante de compra válido y el producto defectuoso se reparará o reemplazará sin cargo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también podría tener otros derechos que varían según el estado.

Lowe's Home Centers LLC. MOORESVILLE, NC 28117

Impreso en China





